



Manuelle Rollo Leinwand

Elite “Manual” Serie

Gebrauchsanweisung
Ver. 1.2




Vor der Installation

1. Die Leinwand vorsichtig auspacken.
2. Die Leinwand immer waagrecht auf einer sauberen Fläche handhaben.

INSTALLATION

Wandmontage


1. Markieren Sie die gewünschte Position um die Löcher vorzubohren.
2. Nach dem Vorbohren drehen Sie eine Passende Schraube ein und lassen Sie diese ca. 3mm vorstehen.
3. Befestigen Sie die Leinwand sicher.



Deckenmontage (zusätzliches Befestigungsmaterial wird benötigt)


Optional können Sie eine Kette für die Deckenmontage benutzen..

1. Sie können auch eine Kette benutzen um die Leinwand von der Decke hängen zu lassen (nicht im Lieferumfang enthalten). Befestigung an 2 Ösen (Loops) (Model 71-120) oder an den Löchern (Hole) (Model 135-170).




Betrieb

II Die Leinwand immer in einem vertikalen 90° Winkel auf und abrollen. Vermeiden Sie, dass die Leinwand beim aufwickeln gegen das Gehäuse schlägt Ansonsten könnte das Leinwandmaterial oder die Mechanik beschädigt werden



1. Ziehen Sie die Leinwand immer mit dem Handgriff in einem 90° Winkel aus. Bitte nicht an dem Leinwandtuch ziehen! Ein ziehen direkt am Tuch kann die Leinwand beschädigen.
2. Wenn Sie die Leinwand wieder einrollen möchten einfach ca. 5 cm ausziehen und die Leinwand vorsichtig wieder in das Gehäuse gleiten lassen.

Die Leinwand immer in einem 90° Winkel aus und einfahren. Bitte die Leinwand immer zurück ins Gehäuse führen. Nicht einfach loslassen und ohne Unterstützung in das Gehäuse schlagen lassen!



Wartung

Reinigung mit einem weichen feuchten Tuch und evtl. milder Seife.

Anmerkung:

Unabhängig von der Befestigungsmethode muss der Installateur sicherstellen, dass die Leinwand auch bei Vibrationen sicher befestigt ist und die passenden Schrauben verwendet wurden!

“Manual Series” Abmessungen

Einh.: mm												
Modelle	Diagonale & Seiten Verhältnis	Gehäuse Länge (A)	Tuch Breite (A1)	Sicht Breite (A2)	Stange Länge (A3)	Rahmen unten (B4)	Tuch total Höhe (B3)	Sicht Höhe (B1)	Höhe total (B)	End Kappe Höhe (B5)	End Kappe Breite (C)	Entfernung Wand (C1)
M84H	84" (16:9)	2085	1961	1860	2079	62	1222	1046	1304	82	69	20
M84H-E30	84" (16:9)	2085	1961	1860	2079	62	1222	1046	1304	82	69	20
M92UWH	92" (16:9)	2197	2138	2037	2191	62	1322	1146	1404	82	69	20
M100UWH	100" (16:9)	2379	2315	2214	2373	62	1421	1245	1503	82	69	20
M100H-E24	100" (16:9)	2379	2315	2214	2373	62	1421	1245	1503	82	69	20
M106H	106" (16:9)	2511	2448	2347	2505	62	1496	1320	1588	92	79.5	20
M120H	120" (16:9)	2821	2758	2657	2815	62	1670	1494	1762	92	79.5	20
M120H-E24	120" (16:9)	2821	2758	2657	2815	62	1670	1494	1762	92	79.5	20
M135H	135" (16:9)	3180	3090	2989	3147	62	1857	1681	1962	105	88	20
M150H	150" (16:9)	3556	3422	3321	3483	62	2044	1868	2149	105	88	20
M80V	80" (4:3)	1838	1727	1626	1832	62	1395	1219	1477	82	69	20
M84V	84" (4:3)	1933	1808	1707	1927	62	1456	1280	1538	82	69	20
M100V	100" (4:3)	2197	2133	2032	2191	62	1700	1524	1782	82	69	20
M120V	120" (4:3)	2603	2539	2438	2597	62	2005	1829	2097	92	79.5	20
M135V	135" (4:3)	2939	2844	2743	2906	62	2233	2057	2338	105	88	20
M150V	150" (4:3)	3244	3149	3048	3211	62	2462	2286	2567	105	88	20
M71S	71" (1:1)	1520	1376	1275	1514	62	1451	1275	1533	82	69	20
M85S	85" (1:1)	1768	1628	1527	1762	62	1703	1527	1785	82	69	20
M99S	99" (1:1)	1996	1879	1778	1937	62	1954	1778	2046	92	79.5	20
M113S	113" (1:1)	2197	2131	2030	2191	62	2206	2030	2298	92	79.5	20
M119S	119" (1:1)	2352	2235	2134	2346	62	2313	2137	2405	92	79.5	20
M136S	136" (1:1)	2603	2544	2443	2597	62	2619	2443	2711	92	79.5	20
M170S	170" (1:1)	3244	3149	3048	3211	62	3224	3048	3329	105	88	20
M94UWX	94" 16:10	2192	2101	2025	2188	62	1441	1265	1523	82	69	20
M128UWX	128" 16:10	2907	3327	3251	2903	62	1899	1723	1991	92	79.5	20

*Die Maße können geringfügig abweichen (bis zu 2 cm)

